


# MOUNTING INSTRUCTION

2020-12-16 38-322400c

**VBG**



**DE** Klappbarer Unterfahrschutz EUF 180

**DK** Opklappeligt kofangersystem EUF 180

**EE** Kokkupandava allasöidutökke EUF 180

**FI** Alaslaskettava alleajosuoja EUF 180

**FR** Pare-chocs surbaissé rabattable EUF 180

**GB** Foldable Underrun Protection EUF 180

**LV** Paceļamie Apakšā pabraukšanas aizsargstienis EUF 180

**NL** Opklapbare onderrijbeveiliging EUF 180

**NO** Oppfellbart underkjøringshinder EUF 180

**PL** Uchylnye zabezpieczenia tylne pojazdu EUF 180

**RU** Опускаемая противоподкатная защита EUF 180

**SE** Fällbart underörningsskydd EUF 180

	Montageanleitung Monteringvejledning Paigaldusjuhend Asennusohje	Instructions de montage Mounting instruction Montāžas instrukcija Montagehandleiding	Monteringsanvisning Instrukcja montażowa Указания по монтажу Monteringsanvisning
	Funktionskontrolle Funktionskontrol Talitluskontroll Toiminnan tarkastus	Vérification des fonctions Function check Darbības pārbaude Functiecontrole	Funksjonskontroll Kontrola działania Контроль функций Funktionskontroll
	Visuelle Kontrolle Visuel kontrol Visuaalne kontroll Silmämääräinen tarkastus	Contrôle visuel Visual check Vizuālā pārbaude Visuele controle	Visuell kontroll Kontrola wzrokowa Визуальный контроль Visuell kontroll

DE

## Allgemeines

Voraussetzung für die Erteilung der Typzulassung des Fahrzeugs ist die Montage gemäß VBGs Anweisungen. *Identifizieren Sie vor der Montage alle Teile. Montage und Wartung müssen genau und fachmännisch durchgeführt werden. Befolgen Sie die Anweisungen.* Die Anweisungen und etwaigen Rahmen-verstärkungen des Fahrzeugherstellers müssen beachtet werden.

Bei der Montage von Zubehörausrüstung am Unterfahrschutz darf das Betriebsgewicht 40 kg nicht überschreiten.

\*Kategorie „G“ hat andere Montagepositionen als in Tabelle A angegeben.

### WARNUNG!

Wenn die Schutztraverse noch nicht montiert ist, wird der Arm in Folge der Federkraft mit sehr großer Kraft und Geschwindigkeit nach oben gedreht, wenn er entriegelt wird.



### ① WARNUNG!

Hohe Federspannung. Kann bei unsachgemäßer Handhabung Schäden verursachen.

DK

## Generelt

For at opnå typegodkendelse af køretøjet kræves det, at montering er sket i overensstemmelse med VBG's vejledninger. *Identificér alle dele før montering. Montering og service skal udføres på en omhyggelig og fagligt korrekt måde. Følg vejledningen.* Bemærk, at køretøjs-producentens vejledninger og eventuelle rammeforstærkninger skal følges. Ved montering af ekstraudstyr på bagkofangeren må manøvreringsvægten ikke overstige 40 kg.

\*Kategori "G" har andre monteringspositioner end dem, der er anført i tabel A.

### ADVARSEL!

Når der ikke monteret en kofanger, svinger armen op med meget stor kraft og hastighed, når den frigøres.



### ① ADVARSEL!

Høj fjederspænding. Kan forårsage skader ved forkert håndtering.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

**EE**

## Üldist

Söidukile tüübikinnituse saamiseks peab paigaldus toimuma vastavalt VBG juhistele. Määratlege kõik osad enne monteerimist. Paigaldus ja hooldus tuleb teostada hoolikalt ja professionaalselt. Järgige juhiseid. Pange tähele, et arvesse tuleb võtta ka sõiduki tootja juhiseid ja võimalikke ettekirjutusi raamitugevdustes osas.

Lisavarustuse monteerimisel kaitsetalale ei tohi manööverdusmass ületada 40 kg.

\* Kategorielas „G“ on teised monteerimisasendid kui tabelis A loetletud.



### HOIATUS!

Kui kaitselatt pole paigaldatud, liigub vars vabanedes suure jõu ja kiirusega ülespoole.


**①**

### HOIATUS!

Suur vedrupinge. Vale käsitsemise korral võib põhjustada kahjustusi.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB jätab endale õiguse konstruktsioonimuudatustekste.

**FI**

## Yleistä

Ajoneuvon typpihyväksyntä edellyttää, että asennus on suoritettu VBG:n antamien ohjeiden mukaisesti. *Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Asennus ja huolto on suoritettava huolellisesti ja ammattimaisesti. Noudata ohjeita.* Huomaa, että ajoneuvonvalmistajan ohjeita ja mahdollisia rungonvahvistuksia on huomioitava.

Kun suojarakkiin asennetaan lisävarusteita, ohjauspaino saa olla enintään 40 kg.

\*Kategoriassa "G" asennuspaikat ovat muut kuin taulukossa A.



### VAROITUS!

Kun suojarakki ei ole asennettu, varsi nousee vapautettaessa erittäin suurella voimalla ja nopeasti.


**①**

### VAROITUS!

Suuri jousijännitys. Virheellinen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden rakennemuutoksiin.

**FR**

## Généralités

Afin d'obtenir un certificat de conformité pour le véhicule, le montage doit être effectué selon les instructions de VBG. *Identifier toutes les pièces avant le montage. Le montage et l'entretien doivent être effectués avec le plus grand soin et selon des méthodes de professionnels. Suivre les instructions.* Observer que les instructions du constructeur du véhicule et les éventuels renforts du cadre doivent impérativement être respectés.

En cas de montage d'un équipement accessoire sur la traverse de protection, le poids de manœuvre ne doit pas excéder 40 kg.

\*La catégorie « G » a des positions de montage autres que celles indiquées dans le tableau A.



### AVERTISSEMENT!

Lorsque la traverse de protection n'est pas montée, le bras est tourné vers le haut avec une grande force et une vitesse élevée lorsqu'il est libéré.


**①**

### AVERTISSEMENT !

Tension de ressort élevée. Peut causer des dommages en cas de manipulation inappropriée.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier sans préavis la conception de ses produits.

**GB**

## Description

To achieve vehicle type approval all mounting has to be done in accordance with VBG Instructions. Identify all parts before use. Installation and maintenance should be carried out in the correct and approved way. Always follow the instructions. The truck manufacturers body building instructions must be observed. When mounting accessory equipment to the protective beam the maneuver weight must not exceed 40 kg.

\*Category "G" offers mounting positions other than those presented in Table A.



### **WARNING!**

When no protective beam is mounted the arms move upward with great force and speed when released.

**①**

### **WARNING!**

High spring tension. May cause damage if handled incorrectly.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to change design specifications without prior notice.

**NL**

## Algemeen

Om typegoedkeuring voor het voertuig te krijgen, moet de montage zijn uitgevoerd volgens de instructies van VBG. Voor de montage moet u alle onderdelen identificeren. Voer montage en service zorgvuldig en deskundig uit. Volg de instructies. Let op dat rekening moet worden gehouden met de aanwijzingen van de voertuigfabrikant en eventuele frameverstevigingen.

Bij het monteren van optionele accessoires op de beschermingsbalk mag het gebruiksgewicht niet hoger zijn dan 40 kg.

\*Categorie "G" heeft andere montageposities dan die vermeld staan in tabel A.



### **WAARSCHUWING!**

Wanneer de veiligheidsbalk niet gemonteerd is draaien de armen met grote kracht en snelheid omhoog wanneer deze worden losgemaakt.

**①**

### **WAARSCHUWING!**

Hoge veerspanning. Kan schade veroorzaken in geval van onjuiste hantering.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behoudt zich het recht voor op constructiewijzigingen.

**LV**

## Vispārīga informācija

Lai nodrošinātu atbilstību standarta prasībām, montāžu nepieciešams veikt atbilstoši VBG norādījumiem. Pirms montāžas identificējet visas detaljas. Montāža un serviss ir jāveic rūpīgi un profesionāli. Sekojiet norādījumiem. Iegaumējiet, ka ir jārespektē transportlīdzekļa ražotāja norādījumi un iespējamie rāmja pastiprinājumi.

Uzstādot aprīkojumu uz aizsargstības, slēdža svars nedrīkst pārsniegt 40 kg.

\* Kategorijai "G" ir montāžas pozicijas, kas nav uzskaitītas A tabulā.



### **BRĪDINĀJUMS!**

Kad aizsargstīnis nav piestiprināts, "roka" tās atbrīvošanas brīdī griežas augšup ar lielu spēku un ātrumu.

**①**

### **BRĪDINĀJUMS!**

Lielis atspēres spriegojums. Nepareizas apiešanās gadījumā var izraisīt bojājumus.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

## NO Generelt

For å opprettholde typegodkjenningen kreves at monteringen utføres ifølge VBG's anvisninger. *Identifiser alle deler før montering. Montering og service skal utføres nøyaktig og fagmessig. Følg anvisningene.* Noter at det må tas hensyn til bil-frabrikantens anvisninger og eventuelle rammeforsterkninger. Ved montering av tilbehørsutstyr på beskyttelsesbjelken må ikke manøvreringsvekten overstige 40 kg.

\*Kategori «G» har andre monteringsposisjoner enn angitt i tabell A.

### ADVARSEL!



Når underkjøringshinder ikke er montert vris armen oppover med meget stor kraft og hastighet når den frigjøres.



### ADVARSEL!

Høy fjærspenning. Kan forårsake skader ved feil håndtering.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.

## PL Informacje ogólne

W celu uzyskania certyfikatu homologacyjnego dla pojazdu wymagane jest, aby montaż został przeprowadzony zgodnie z instrukcją VBG. *Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Czynności montażowe i serwisowe należy wykonywać dokładnie i fachowo. Stosuj się do instrukcji.* Zauważ, że konieczne jest stosowanie się do instrukcji producenta pojazdu oraz uwzględnienie ewentualnych zmocnień ramy. Podczas montażu wyposażenia dodatkowego na belce ochronnej, masa robocza nie może przekraczać 40 kg. „Kategoria G” posiada inne pozycje montażowe niż te podane w tabeli A

### OSTRZEŻENIE!



Gdy belka ochronna nie jest zamontowana, ramię w razie puszczania odciągane jest do góry z bardzo dużą siłą i szybkością.



### OSTRZEŻENIE!

Wysokie naprężenie sprężyny. Może spowodować obrażenia/uszkodzenia podczas niewłaściwego obchodzenia się z elementami.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

## RU Общая информация

Для получения типового подтверждения для транспортного средства, необходим монтаж устройства в соответствии с указаниями VBG. Перед монтажом проверьте наличие всех деталей. Монтаж и обслуживание должны осуществляться тщательно и профессионально. Следуйте указаниям. Помните, что необходимо принимать во внимание указания изготовителя транспортного средства и возможные усилия рамы конструкции. При монтаже дополнительного оборудования на защитную балку рабочий вес не должен превышать 40 кг.

\*Категория «G» имеет другие позиции для монтажа, нежели указанные в таблице А.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Если защитная балка не установлена, то при освобождении, рычаг быстро перемещается вверх с очень большой силой.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Высокое натяжение пружины. При неправильном обращении может стать причиной травмы.

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право на изменения в конструкции.

SE

## Allmänt

För att erhålla typgodkännande av fordonet krävs att montering skett enligt VBG:s anvisningar. *Identifiera alla delar före montering. Montering och service skall utföras noggrant och fackmannamässigt. Följ anvisningarna.* Notera att fordonstillverkarens anvisningar och eventuella ramförstärkningar måste beaktas.

Vid montering av tillbehörsutrustning på skyddsbalken får manövreringsvikten inte överstiga 40 kg.

\*Kategori "G" har andra monteringspositioner än angivna i tabell A.



### VARNING!


När skyddsbalk inte är monterad vrids armen uppåt med mycket stor kraft och hastighet när den frigörs.




### ① VARNING!

Hög fjäderspänning. Kan orsaka skador vid felaktig hantering.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.




A.



D = Max

300	
200	*G, N2 (>8T), N3 O3, O4
400 - δ	O3, O4











C mm




446	380	432
496	430	482
546	480	532

\*G, N2 (&gt;8T), N3 O3, O4



\*G, N2 (&gt;8T), N3 O3, O4

M, N1, N2 (&lt;8T) O1, O2







1.




**M14 (10.9)**



**Iveco**

16 x M14,  
(10.9)  
 163 Nm




**Volvo  
Scania  
MAN**

16 x M14,  
(10.9)  
 163 Nm


**MB  
DAF**

16 x M16,  
(10.9)  
 250 Nm







**UHAP-180**



**UCSP-180**



1.




4 x M16,  
(10.9)



250 Nm


2.



4 x M16,  
(10.9)




250 Nm






**UCSP-180**



**1.**




**4 x M16,  
(10.9)**



**250 Nm**

**2.**




**4 x M16,  
(10.9)**






**250 Nm**




**UOSP-180**







1.




8 x M12,  
(10.9)  
 114 Nm







90°



90°

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Member of VBG Group

[www.vbg.eu](http://www.vbg.eu)



**The strong connection**